Guide d’utilisateur 2015
D1-Hub

DIMENSION ONE SPAS®

Sommaire:

1 - Ecran d'accueil

2 - Ecran réglages

3 - Ecran Multi-fonction

4 - Ecran Traitement de l'eau

5 - Ecran Entretien

6 - Ecran réglages du clavier

Note d'introduction:

A la mise en route, des messages en rouge peuvent apparaître:

Remplacer l'eau dépassée de 365 jours
Remplacer vos filtres

Pour retirer ces messages aller dans :

> Entretien
> Rappel entretien
> Sélectionner les messages en rouge
> Confirmer que cela a été fait & les messages vont disparaitre

DIMENSION ONE SPAS®

1 - Ecran d’accueil

‘1’ - Boutons réglages

‘2’ - Bouton Multi-fonctions : Stéréo, Chromathérapie,

‘3’ - Bouton de la pompe n°1 - Fonctionne également comme touche précédent

‘4’ - Bouton de la pompe n°2- Fonctionne également comme touche suivant

‘5’ - Bouton de la pompe n°3 - Fonctionne uniquement sur la gamme Bay

‘6’ - Bouton disponible uniquement pour le contrôle Chromathérapie & Bluetooth

‘7’ - Bouton d’activation de la fontaine

‘8’ - Bouton d’activation des LEDS LFX

‘9’ - Faire dérouler vers le haut

‘10’ - Faire dérouler vers le bas

DIMENSION ONE SPAS®

Bouton 1

2 - Ecran réglages

Cet écran vous permettra de naviguer à travers les différents menus du panneau de contrôle.

Attention à ne pas aller dans les rubriques Config. électrique & réinitialisation sans consulter votre revendeur Dimension One.

Vous pouvez naviguer à travers ces menus à l'aide des flèches situées sur la droite de votre panneau de contrôle ainsi que des touches 3 & 4 qui sont utilisées comme touches précédent ou suivant.

DIMENSION ONE SPAS®

3 - Ecran Multi-fonction

Bouton 2

Cet écran vous permettra de sélectionner l'écran principal pour gérer la température de votre spa, d'aller directement à l'écran de contrôle de la chromathérapie afin de modifier la couleur de vos leds ou encore de mettre en marche la musique.

Ecran principal -

Permet de régler ici la température de votre spa et d'activer les différentes touches de votre spa, jets, lumières, fontaines ...

Ecran Chromathérapie -

Permet de choisir la couleur de vos leds! Le bouton 6 vous permet de dissocier la partie basse de la partie haute de vos leds pour mélanger ou uniformiser les couleurs. Sur la gauche les cercles 1 & 2 correspondent aux 2 zones de leds, lorsque les deux zones sont associées les couleurs choisies sont synchronisées.

Ecran Audio -

Cet écran vous permet de choisir votre mode de contrôle bluetooth ou AUX, d'avancer ou de reculer votre playlist ou d'augmenter / diminuer le volume.

À noter que le code bluetooth par défaut est le 5555.

DIMENSION ONE SPAS®

4 - Ecran Traitement de l’eau

La partie Entretien de l’eau vous aide à définir vos réglages de filtration idéaux.
À la livraison, votre spa sera réglé par défaut sur les réglages de filtration recommandés par l’usine en mode « Débutant ».

Options d’entretien de l’eau

•Débutant: Cette filtration par défaut s’exécutera pendant 10 minutes, 2 fois par jour à 6 h 30 et 22 h 00.

•Absent: Utilisez ce réglage au cours de périodes prolongées d’absence. Il réduit la température de 6,6° pour économiser l’énergie. Il filtre pendant 10 minutes, 2 fois par jour à 6 h 30 et 22 h 00.

•Économie d’énergie: Ce réglage réduit la température de votre spa de 6,6° au cours des heures de pic moyen de consommation (du Lundi au Vendredi de 6 h 00 à 18 h 00). Il filtre pendant 10 minutes, 2 fois par jour à 6 h 30 et 22h 00.

•Super économies : Utilisez ce réglage 7/7j pour réduire la température de votre spa de 6,6 ° au cours des heures de pic moyen de consommation (tous les jours de 6 h 00 à 18 h 00). Il filtre pendant 10 minutes, 2 fois par jour à 6 h 30 et 22 h 00.

•Fin de semaine: Ce réglage est prévu pour les spas à utilisation intensive le week-end. Au cours de la semaine, la température du spa sera réduite de 6,6°. Le vendredi midi, le chauffage normal commence et continue jusqu’au dimanche soir. Il filtre pendant 10 minutes, 2 fois par jour à 6 h 30 et 22 h 00.

Modification des plannings d’entretien de l’eau

Pour modifier un réglage d’entretien de l’eau, sélectionnez la touche éclairée sur le côté droit de l’écran (touche 7) pour ouvrir le menu. Modifiez le planning programmé en en sélectionnant un et en le réglant à l’aide des touches fléchées. Utilisez la touche 4 pour naviguer entre jour, heure de départ et durée. Le programme que vous sélectionnez se répète chaque semaine. Une fois que vous avez défini le planning, appuyez sur la touche éclairée « retour » (touche 3). Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des réglages d’entretien de l’eau personnalisés. Ajoutez un planning en faisant défiler vers le bas jusqu’à « Ajouter... » et en sélectionnant avec la touche 6. Supprimez un planning en appuyant sur la touche éclairée à côté de l’icône de la poubelle (touche 6). Pour plus d’informations sur l’entretien de l’eau, consultez la partie « Ecran Entretien ».

DIMENSION ONE SPAS®

5 - Ecran Entretien

Aller dans rappels d'entretien. Sélectionner cette option pour savoir combien de jours il reste avant d'effectuer une maintenance spécifique du spa. Utiliser les touches fléchées pour monter ou descendre dans la liste. Pour faire un choix, appuyer sur la touche éclairée située à côté (touche 2).
Une fois la tâche terminée, appuyer sur « confirmer » pour une remise à zéro jusqu'à votre prochaine maintenance planifiée. Conseils de maintenance:

- Rincer le filtre avec un tuyau : tous les 30 jours
- Rincer le filtre dans une solution : tous les 60 jours (Tremper le filtre dans une eau chlorée)
- Changer l'eau : tous les 120 jours
- Faire une révision du spa : tous les 720 jours
- Remplacer l'ozonateur : tous les 540 jours
- Cartouche Vision (si installée et sélectionnée) : tous les 180 jours

ARRÊT POUR ENTRETIEN
Pour plus de précaution, utiliser le mode ARRÊT POUR ENTRETIEN pour couper toutes les pompes au cours du nettoyage du filtre. Vous pouvez aussi utiliser ce mode en tant que réglage de baignade de 30 minutes. Toutes les pompes restent coupées pendant 30 minutes, appuyer sur « confirmer » pour quitter ce mode.

INFORMATIONS REVENDEUR
Pour faciliter l'accès aux informations de votre revendeur, nous recommandons qu'un revendeur autorisé Dimension One saisisse ses coordonnées sur cet écran au cours du réglage.

JOURNAL D'ERREURS
Le journal d'erreurs enregistre une note à chaque fois que votre spa rencontre une situation inattendue. Votre revendeur peut vous demander ces informations lorsqu'il essaie de résoudre les problèmes de votre spa. Pour
supprimer toutes les erreurs, appuyer sur la touche éclairée « poubelle » (touche 4) pour remettre à zéro.
REMARQUE: D1 recommande de consulter votre revendeur avant de supprimer le journal d'erreurs.

SYSTEME VISION
La cartouche optionnelle Vision utilise l'argent (Ag) pour fournir de l'eau plus douce tout en utilisant moins de chlore et de produits chimiques. Si elle est installée, utiliser cet écran pour activer ou désactiver le rappel de maintenance. Maintenir le bouton « confirmer » enfoncé pendant 5 secondes pour enregistrer le réglage ou appuyer sur la touche « retour » pour quitter.

DIMENSION ONE SPAS®

6 - Ecran réglages du clavier

Une fois dans le menu réglages, il est possible d'accéder au menu «réglages du clavier» et de sélectionner l'unité de mesure Celcius ou Farenheit, la langue ainsi que l'afficheur afin de retourner l'écran pour le lire de l'intérieur du spa ou de l'exterieur.